

### עולם המשאיות – מספר מושגים

- גרוור – רכב שאינו מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי (פול טריילר).
- נתמך – גורר הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך (סמי טריילר).
- גורר רכין – גורר שמותקנת עליו מערכת רכינה (פול טריילר + היבר).
- נתמך רכין – נתמך שמותקנת עליו מערכת רכינה (סמי טריילר + היבר).
- טורבו – (מגדש) מזרים אויר בלחץ בתוך המנוע. מופעל ע"י גזי הפליטה של המנוע.
- אפטרקולר – מקרר את האויר המוזרם ע"י המגדש לפני כניסתו למנוע ע"י כך נכנס יותר אויר למנוע.
- תיבת הילוכים סינכרונית – תיבת הילוכים בעלת קונוסים המתאמים את מהירות גלגלי השיניים המשתלבים.
- ממיר מומנט – מצמד הידראולי + מכפיל מומנט המנוע.
- מעביר כח PTO – יחידת הנעה מכנית לתיבת הילוכים.
- הפחתה טיבורית – תמסורת הנעה נוספת המורכבת בטבור הגלגל.
- סרן אחורני נוסף לרכב 4 X 2 – סרן אחורני נוסף לרכב 4 X 2 הניתן להרמה מהכביש.
- נועל דיפרנציאל בסרן האחורי. – נועל דיפרנציאל בסרן האחורי. מבטל את פעולת הדיפרנציאל לשם הגברת העבירות בשטחים קשים לתנועה. אין להפעילו בעת נסיעה בכביש.
- מערכת האטה לרכב. מופעל חשמלית, הידראולית, או ע"י המנוע. – מערכת האטה לרכב. מופעל חשמלית, הידראולית, או ע"י המנוע.
- מערכת למניעת נעילת גלגלים בזמן בלימה. – מערכת למניעת נעילת גלגלים בזמן בלימה.
- מרחק ממרכז סרן קדמי למרכז סרן אחורי. – מרחק ממרכז סרן קדמי למרכז סרן אחורי.
- מסיט רוח – מכון זרימת הרוח למניעת התנגדות בעת נסיעה. – מסיט רוח – מכון זרימת הרוח למניעת התנגדות בעת נסיעה.
- יחידה בצורת צלחת המקשרת בין רכב גורר תומך לנתמך. – יחידה בצורת צלחת המקשרת בין רכב גורר תומך לנתמך.
- יחידה המקשרת בין הגורר לגורר. – יחידה המקשרת בין הגורר לגורר.
- רושם מהירות סיבובי המנוע, שעות העבודה של המנוע ומהירות נסיעת הרכב בקמ"ש (די דומה ל"קופסה שחורה" במטוסים). – רושם מהירות סיבובי המנוע, שעות העבודה של המנוע ומהירות נסיעת הרכב בקמ"ש (די דומה ל"קופסה שחורה" במטוסים).
- תא מאורך בהמשך לתא הנהג, כולל מיטה נוחה. – תא מאורך בהמשך לתא הנהג, כולל מיטה נוחה.
- תא צוות – תא מאורך בהמשך לתא הנהג, כולל ספסל. מותקנת בו דלת לכניסת הצוות.

**משרד ראשי:** [www.levi-itzhak.co.il](http://www.levi-itzhak.co.il) **MAIN** [levi@levi-itzhak.co.il](mailto:levi@levi-itzhak.co.il)

**OFFICE:** תל אביב: דרך מנחם בגין 90, בית לוי יצחק, 67138 טל': 03-5619111-5 פקס - TEL: AVIV: 90 BEGIN ROAD-LEVI ITZHAK BLD. 67138 FAX: 03-5613363  
**E-mail:**  
**חיפה:** דרך העצמאות 104, 33411 טל': 04-8520426, 04-8522269 פקס HAIFA: 104 FAX 04-8531280  
HAAZMAUT ROAD 33411